







# PAPASAN CHAISE / CHAIR

## 4253A/B/C




[service@durahousewares.com](mailto:service@durahousewares.com)

1-888-288-3872

| A   | B   | C   | D   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 1 pc  | 1 pc  | 1 pc  | 3pc   |



Placez la pièce A sur la base B comme indiqué  
Place part A on base B as shown



Utilisez 3 sangles D fournies pour fixer le siege A a la base B  
Assurez vous que le siege est bien attaché a la base avant l'utilisation.

Use 3 straps D provided to secure the seat A to the base B  
Make sure the seat is securely attached to the base before use.

Placez le coussin C sur le siege A comme photo  
Place cushion C on seat A as photo



- Poids maximum recommandé est 220 lbs
- Ce produit est uniquement conçu pour accueillir une personne à la fois. Ne dépassez pas car cela pourrait endommager le produit et causer des blessures.
- Ce produit ne doit être utilisé que sur un sol stable et de niveau.
- Des précautions doivent être prises lors de l'assise - des objets pointus peuvent provoquer des déchirures au tissu ou endommager l'osier.
- Gardez loin de toutes les sources de flamme et de chaleur loin de ce produit en tout temps.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit frais et sec, loin de toutes source de chaleur.
- Le fabricant est pas responsable des dommages liés à la météo en raison des vents forts ou de conditions météorologiques extrêmes.
- Les enfants doivent être surveillés par un adulte lors de l'utilisation de la chaise.

- The maximum weight recommend is 220 lbs
- This product is only designed to accommodate one person at a time. Do not pass as this may damage the product and cause personal injury.
- This product should only be used on stable, level ground.
- Care should be taken when sitting down - sharp objects can tear the fabric or damage the wicker.
- Keep all sources of flame and heat away from this product at all times.
- When not in use, store it in a cool, dry place away from all sources of heat.
- The manufacturer is not responsible for weather-related damage due to strong winds or extreme weather conditions.
- Children must be supervised by an adult when using the chair.