**TROPICAL** 

Banc de parc / Park bench




22

service@durahousewares.com

1-888-288-3872

## ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE TROPICAL 2 SEAT BENCH / BANC A 2 PLACES TROPICAL # 30014



Maximum weight / Poids maximal: 400 lbs

#### **CARE INSTRUCTIONS**

CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE OF THIS FINE HARDWOOD FURNITURE. CORRECTLY MAINTAINED, YOU CAN EXPECT TO RECEIVE MANY YEARS OF ENJOYMENT FROM THIS PRODUCT.

THIS FURNITURE WAS TREATED WITH TEAK OIL AT THE FACTORY. TO MAINTAIN THE ORIGINAL APPEARANCE, YOU NEED TO TREAT WITH A SUITABLE WOOD OIL AT LEAST ONCE A YEAR. LEFT UNTREATED, THE WOOD WILL WEATHER TO A SILVERY GREY.

AS TIMBER IS A LIVING PRODUCT YOU MAY FIND THAT YOU NEED TO PERIODICALLY TIGHTEN ANY FITTINGS.

COVERING OR STORING YOUR FURNITURE TO PROTECT IT FROM ICE AND SNOW WILL KEEP IT LOOKING EVEN BETTER FOR EVEN LONGER!

#### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

FELICITATIONS POUR VOTRE ACHAT DE CE BEAU MOBILIER EN BOIS DUR. CORRECTEMENT ENTRETENIR VOUS PERMETTRA DE PROFITER DE CE PRODUIT PENDANT DE LONGUES ANNEES.

CE MOBILIER A ETE TRAITE A L'HUILE DE TECK A L'USINE. POUR CONSERVER L'APPARENCE D'ORIGINE, VOUS DEVEZ TRAITER AVEC UNE HUILE DE BOIS APPROPRIEE AU MOINS UNE FOIS PAR AN. SI LE BOIS N'EST PAS TRAITE, IL DEVIENDRA GRIS ARGENTE.

COMME LE BOIS EST UNE MATIERE VIVANTE, VOUS POUVEZ ETRE AMENE A RESSERRER PERIODIQUEMENT LES VIS, LES BOULONS ETC.

RECOUVRIR OU RANGER VOS MEUBLES POUR LES PROTEGER DE LA GLACE ET DE LA NEIGE VOUS AIDERA A LA GARDER PLUS LONGTEMPS!

Wasdimum weight / Polds masdmal: 400 ibs

### **WARNING**

- Low temperature will cause the synthetic rattan to become weak, brittle and brake easily.
   Make sure to protect your furniture against freeze.
   it is imperative that during winter you store your furniture in a dry place with room temperature.
   Before you store your furniture for the winter make sure to drain any access water and dry thoroughly.
   Our furniture is not guaranteed against frost damage.
- 2. Make sure to position your furniture at least five feet away from any heat source (patio heaters, fire pits baseboard heaters etc.), constant heat will cause the synthetic rattan to become dry, weak, and brittle.
- 3. To clean your furniture, use mild detergent with warm water than rinse with clean water and dry thoroughly.

  NEVER use a solvent type cleaning solution.
- 4. Before first use of your furniture, to protect your fabrics (cushions, pillows etc.) we recommend using appropriate waterproofing and UV agent.
- 5. to maintain the strength and color of your fabrics we highly recommend storing your cushions and pillows when not in use, NEVER store them wet or in plastic bags.

Never use washing machine or dryer to wash your cushion.

- 6. the best way to protect your furniture during summer and keep their luster is to cover it (with waterproof outdoor furniture covers) whenever not in use.
- 7. wood furniture needs to be treated from heat with the appropriate products and use furniture covers (whenever not in use), remember wood is a live product and cracks may appear, use wood filler, or super glue to stop them from expanding, lightly sanded and brush with appropriate oil that you can find in any hardware store.

Failing to follow these instructions will result in irreparable damage that the warranty will not cover.

### **AVERTISSEMENT**

1. Une basse température endommagera le rotin synthétique qui se cassera très facilement. Assurez-vous de protéger vos meubles contre le gel. Il est très important que pendant l'hiver votre ensemble de meubles soit entreposé dans un endroit sec à température ambiante.

Avant de ranger vos meubles pour l'hiver, assurez-vous de drainer toute l'eau de la structure et de bien sécher.

### Nos meubles ne sont pas garantis contre le gel

- 2. Assurez-vous de placer vos meubles à au moins (5) cinq pieds loin de toute source de chaleur (chauffe-terrasse, foyers plinthes chauffantes, etc.), une chaleur constante rendra le rotin synthétique sec et faible.
- 3. Pour nettoyer vos meubles, utilisez un détergent doux à l'eau tiède, puis rincez à l'eau claire et séchez-les soigneusement. N'utilisez **JAMAIS** une solution de nettoyage de type solvant.
- 4. Avant la première utilisation de vos meubles, pour protéger vos tissus (coussins, oreillers, etc.), nous vous recommandons d'utiliser un agent imperméabilisant et UV approprié.
- 5. Pour garder la couleur de vos tissus, nous vous recommandons fortement de ranger vos coussins et oreillers lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ne les rangez JAMAIS mouillés ou dans des sacs en plastique.

# N'utilisez jamais la laveuse ou sécheuse pour laver vos coussins ou les housses.

- 6. La meilleure façon de protéger vos meubles et de garder leur lustre pendant l'été est de les recouvrir (avec des housses de meubles d'extérieur imperméables) chaque fois qu'ils ne sont pas utilisés.
- 7. Les meubles en bois doivent être traités pour la chaleur avec les produits appropriés. Utiliser des housses de meubles (chaque fois qu'ils ne sont pas utilisés), rappelezvous que le bois est un produit vivant et que des fissures peuvent apparaître, utilisez une pâte à bois ou une super colle pour empêcher les fissures de s'aggraver. Poncés et brossés légèrement avec de l'huile appropriée que vous pouvez trouver dans n'importe quelle quincaillerie.

Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages irréparables que la garantie ne couvrira pas.

### **AVERTISSEMENT**

1. Une basse température endommagera le rotin synthétique qui se cassera très facilement. Assurez-vous de protéger vos meubles contre le gel. Il est très important que pendant l'hiver votre ensemble de meubles soit entreposé dans un endroit sec à température ambiante.

Avant de ranger vos meubles pour l'hiver, assurez-vous de drainer toute l'eau de la structure et de bien sécher.

### Nos meubles ne sont pas garantis contre le gel

- 2. Assurez-vous de placer vos meubles à au moins (5) cinq pieds loin de toute source de chaleur (chauffe-terrasse, foyers plinthes chauffantes, etc.), une chaleur constante rendra le rotin synthétique sec et faible.
- 3. Pour nettoyer vos meubles, utilisez un détergent doux à l'eau tiède, puis rincez à l'eau claire et séchez-les soigneusement. N'utilisez **JAMAIS** une solution de nettoyage de type solvant.
- 4. Avant la première utilisation de vos meubles, pour protéger vos tissus (coussins, oreillers, etc.), nous vous recommandons d'utiliser un agent imperméabilisant et UV approprié.
- 5. Pour garder la couleur de vos tissus, nous vous recommandons fortement de ranger vos coussins et oreillers lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ne les rangez JAMAIS mouillés ou dans des sacs en plastique.

# N'utilisez jamais la laveuse ou sécheuse pour laver vos coussins ou les housses.

- 6. La meilleure façon de protéger vos meubles et de garder leur lustre pendant l'été est de les recouvrir (avec des housses de meubles d'extérieur imperméables) chaque fois qu'ils ne sont pas utilisés.
- 7. Les meubles en bois doivent être traités pour la chaleur avec les produits appropriés. Utiliser des housses de meubles (chaque fois qu'ils ne sont pas utilisés), rappelezvous que le bois est un produit vivant et que des fissures peuvent apparaître, utilisez une pâte à bois ou une super colle pour empêcher les fissures de s'aggraver. Poncés et brossés légèrement avec de l'huile appropriée que vous pouvez trouver dans n'importe quelle quincaillerie.

Le non-respect de ces instructions entraînera des dommages irréparables que la garantie ne couvrira pas.

### **WARNING**

- Low temperature will cause the synthetic rattan to become weak, brittle and brake easily.
   Make sure to protect your furniture against freeze.
   it is imperative that during winter you store your furniture in a dry place with room temperature.
   Before you store your furniture for the winter make sure to drain any access water and dry thoroughly.
   Our furniture is not guaranteed against frost damage.
- 2. Make sure to position your furniture at least five feet away from any heat source (patio heaters, fire pits baseboard heaters etc.), constant heat will cause the synthetic rattan to become dry, weak, and brittle.
- 3. To clean your furniture, use mild detergent with warm water than rinse with clean water and dry thoroughly.

  NEVER use a solvent type cleaning solution.
- 4. Before first use of your furniture, to protect your fabrics (cushions, pillows etc.) we recommend using appropriate waterproofing and UV agent.
- 5. to maintain the strength and color of your fabrics we highly recommend storing your cushions and pillows when not in use, NEVER store them wet or in plastic bags.

Never use washing machine or dryer to wash your cushion.

- 6. the best way to protect your furniture during summer and keep their luster is to cover it (with waterproof outdoor furniture covers) whenever not in use.
- 7. wood furniture needs to be treated from heat with the appropriate products and use furniture covers (whenever not in use), remember wood is a live product and cracks may appear, use wood filler, or super glue to stop them from expanding, lightly sanded and brush with appropriate oil that you can find in any hardware store.

Failing to follow these instructions will result in irreparable damage that the warranty will not cover.