

KATARINA balançoire 4 places / 4 seat glider #3510 & 3515



Moustiquaire vendu séparément Mosquito net sold separately

Pour faciliter l'assemblage de cet article, veuillez visiter le lien suivant pour la vidéo d'assemblage / To ease assembly for this item, please visit the following link for assembly video:

https://www.durahousewares.com/shop/katarina-4-seat-glider/

Ou scannez le QR-Code ci-dessous (à l'aide de votre iPhone, téléphone Android) / Or scan the below QR-Code (using your iPhone, Android phone):



Pour toute autre question ou commentaire, vous pouvez nous joindre par téléphone au (1-888)288-3872 ou par courriel à / For any further questions or comments, you can reach us by phone at (1-888)288-3872 or email us at: service@durahousewares.com

KATARINA

AVERTISSEMENT - WARNING

- Il est fortement requis de se balancer adéquatement car ceci est une balançoire de 2 ou 4 places avec roulettes sur rails.
 Se balancer intensément pourrait causer des blessures ainsi que des dommages au produit.
- Ne pas laisser les enfants sans surveillance dans la balançoire. La supervision d'un adulte est toujours requise.
- Toujours attendre que la balançoire soit en arrêt lorsque vous embarquez ou débarquez.
- It is strongly required to swing properly as this is a 2- or 4-seater swing with wheels on rails. Swaying intensely could cause injury as well as damage to the product.
- Do not leave children unattended in the swing. Adult supervision is always required.
- Always wait until the swing is stopped when you board or disembark.



<u>REMARQUE: pour une fonction d'équilibre idéal:</u> Lors du montage, assurez-vous que la roue avec les barres de connexion est assise sur les rails **droite et parallèle.**

NOTE: For Ideal Balance Function: During assembly, make sure the wheel with connecting bars are sitting on the track **straight & parallel**.

Il s'agit d'une balançoire mobile, vous devrez peut-être resserrer les vis tous les quelques mois.

This is a moving furniture, you may need to re-tighten screws every few months.

<u>Avertissement</u>

Ce produit est conçu pour un poids maximum de 225lbs, par siege. Ne pas dépasser ce poids. Ne pas vous tenir debout sur ce produit. Ce produit doit être utilisé uniquement sur le sol plat et ferme. Dévissez les 4 niveleurs de pied sur la base A pour soulever la base et niveler au sol. Assurez-vous que <u>4 niveleurs de pied</u> reste en contact avec le sol. Gardez les pièces hors de la portée des enfants. Vérifiez toutes les vis ou boulons s'ils sont bien serrés et inspecter régulièrement. Ne pas serrez les vis jusqu'b ce que le produit soit entièrement assemblée. Ne serrez pas trop les vis ou boulons. N' utilisez pas ce produit si des pièces sont manquantes, endommagées ou usées. Ce produit a été conçu pour être utilisé par une personne chaque siege à la fois.

Avant de commencer

Déballez tous les matériaux fournis. Vérifiez le paquet et assurez —vous d'avoir toutes les pièces énumérées ci-dessus. S'il mangue des pièces, si vous avez des questions, SVP communiquer avec nous au Tel: 1-888-288-3872 entre 9:00 am - 4:00 pm EST Courriel: service@durahousewares.com

Les instructions d'entretien

Pour nettoyer la chaise, essuyez avec de l'eau chaude et savonneuse à l' aide d'une éponge, ensuite essuyer avec un chiffon sec et propre. Ne pas utiliser des produits nettoyants javellisant ou à base de détergent car ils peuvent endommager le produit. Ne jamais utiliser un tuyau de pression pour nettoyer ce produit. Ne jamais utiliser d'éponges métalliques, abrasifs ou de nettoyant chimiques. Ranger le produit dans un endroit sec, avant de le ranger, s' assurer qu'il est propre et sec. Durant l' hivers et les mauvaises conditions météorologiques, le produit devrait être entreposé dans un endroit sec.

NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Warnings

This product is intended for a maximum weight of 225 lbs, per seat. Do not exceed this weight.

Do not stand on the product.

This product should only be used on firm, level ground.

Unscrew the 4 foot levelers on Base A to raise and level to ground.

Make sure the <u>4 foot levelers</u> remains in contact with the ground.

Keep small parts out of reach of children.

Check all screws or bolts are tightened and inspect regularly.

Do not tighten screws until fully assembled.

Do not overtighten screws or bolts.

Do not use this product if parts are missing, damaged or worn.

This product has been designed for use by one person per seat at the time.

Before you Start

Unwrap all packaging materials.

Check the pack and make sure you have all of the parts list above.

If you are missing pieces or have any questions,

Please call us Tel: 1-888-288-3872 between 9:00am - 4:00pm EST

Email: service@durahousewares.com

Care instructions

To clean wipe with a sponge and warm water then wipe with a dry clean cloth.

Do not use solvent cleaners or detergents as they can bleach or damage the product.

Never use a pressure hose or washer to clean product.

Never use scourers, abrasives or chemical cleaners.

Wipe clean with a soft dry cloth.

Store the product in a dry place. Before storage make sure that the product is clean and dry.


During bad weather and winter months he product should be stored in a dry place.

DO NOT RETURN TO STORE


PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE
A		1	G	© Ø18*Ø8*30	8	M		1
В		1	Н	© Ø16*Ø8*20	4	N		2
С		2	I		58	0		1
D		4	J	25*15*1330	2	P		2
Е		2	Ј0	25*15*1330	2	Q		2
E1		2	J1	25*15*1300	2	R	*	2
F	42*14*1100	4	K		1	S		1

PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE
Т		4	Z6	M6*35	12	V	© Ø12*Ø6.2X1.0	66
U		2	Z7	M6*25	8	W	₩6	48
Z1	M6*90	4	Z8	M6*15	14	X		1
Z2	M6*75	8		M6*12 already assembled / deja assemble	12	Y		1
Z3	M6*50	24	Z10	Дининины М6*60	4	Y2		1
Z 5	M6*40	8	Z11	Диницини М6*35	4		aiready assembled / deja assemble	24
Y5	Mosquito net soid separately/Moustiquaire venture experiment	1						


PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE
A		1	В		1
R	•	2			




PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE
D		4	F	42*14*1100	4
Z3	M6*50	24	W	№ M6	8
I		24	V	Ø12°Ø6.2X1.0	8





PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE
С	페	2	E		2
E1		2	Z 1	₩6*85	4
Z2	I M6*75	8	Z5	M6*40	8
G	© Ø18*Ø8*18	8	Н	© Ø16 * Ø8 * 9	4
I	9	20	V	Ø12*Ø6.2X1.0	20
W	№ M6	20			





PART/PIRCE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE
N		2	Z10	M6*60	4
V	Ø12*Ø6.2X1.0	4			























PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE	PART/PIECE	FIGURE/DESSIN	QTY/QTEE
Y2		1			

