



OCEAN

PARASOL – UMBRELLA

18312-18313-18315-18316-18317-18319




22


service@durahousewares.com

1-888-288-3872


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE
ITEM / ARTICLE NO.18312/18314/18315/18316/18311/18313/18315B/18317/18319
OCEAN UMBRELLA 7FT/PARASOL 7FT



Step ①



Step ②



Step ③

1. En cas de vent violents fermer votre parasol por éviter tout risqué de déchirure
2. Pour ouvrir le parasol a manivelle, tournez la manivelle dans le sens de l'horloge.
3. Pour fermer tournez sens inverse de l'horloge.
4. Ne forcez jamais pour ouvrir le cable pourrait se briser.

1. In case of strong winds. Close the umbrella to avoid risk of reating.
2. To open crank umbrella you turn crank clockwise.
3. To close you turn crank counterlockwise.
4. Never force when opening it could snap the wire.