Eldorado

Chaise Suspendue / Hanging chair 4311A/B/C

service@durahousewares.com
1-888-288-3872

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1pc (+coussin & oreiller)	1PC	1PC	4pc	1pc	1pc	1pc	1pc	2pc	2pc	4PC	1PC







Sur une surface plane assemblez les pattes (pièces D 4 mcx) dans la structure Cpièce C c'a l'aide de vis pièce K ne pas serrez complètement jusqu'à ce qu'il soit complètement assemblé

Ensuite glissez la structure B dans le haut de la structure C a l'aide de la vis pièce I

Dans la structure assemblée insérez la F dans l'œil vers le bas le trou du poteau. Serrez fermement la vis et le boulon. Accrochez le ressort E a la pièce F

Accrochez la chaine G le clip mousqueton H sur la structure de la chaise ensuite suspendre la chaise au ressort.

Fixez le poteau et la chaise a l'aide de la pièce J

Information & avertissements

Poids maximal recommandé est 225 lbs
Ce produit est uniquement conçu pour accueillir 1 personne à la fois. Ne dépassez pas cela car cela pourrait endommager le produit et causer des blessures.
Ne pas monter sur la structure
Vérifiez régulièrement toutes les vis ou boulons pour vous assurer qu'ils sont serrés.
Les précautions doivent être prises lors de l'assise des objets pointus peuvent provoquer des déchirures à la tissue ou endommager l'osier
Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé comme balançoire en aucune circonstance car cela pourrait entrainer des blessures.
Conservez toutes les sources de flamme et de chaleur loin de ce produit en tout temps.
Lorsqu'il n'est pas utilisé rangez-le dans un endroit frais et sec loin de toute source de chaleur
Le fabricant est non responsable des dommages liés a la météo en raison de vents forts ou de conditions météorologiques extrêmes.
Les enfants doivent être surveiller par un adulte lors l'utilisation de la chaise.
N'utilisez jamais cette chaise sans les 2 ceintures de sécurité.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1pc (+coussin & oreiller)	1PC	1PC	4pc	1pc	1pc	1pc	1pc	2pc	2pc	4PC	1PC







On a level surface assembly legs part (D 4 pcs) In to frame part C using screw part K Do not completely lighten untill fully assembled.

Next slide frame part B into the top of the frame part C using screws part I

On the assembled frame insert part F with the eye below the frame pole.
Tighten the nut and bolt securely

Hang spring part E onto part F

Hang the caribeaner clip on the chair frame Then hang chair on the spring

Fixed pole and chair using part J

Information & warnings

Max recommended weight is 225 lbs
This product is only designed to seat 1 person at the time DO NOT exced this as this could damage the product and cause injury.
Do not climb on the frame.
Check all screws or bolts on a regular basis to insure they are tight.
Care should be taken when sitting down sharp objects could cause tears to the fabric or damage the wicker swing.
This product is not a toy and should not be used as a swing under any circumstances as this could result in injury.
Keep all frame and heat sources well away from this product at all times.
When not in use please store away in a cool and dry place away from any heat source.
Manufacturer is not responsible for weather related damages due to high winds or extreme weather conditions.
Children must be supervised by adult when using the hanging chair
Never use this chair without the 2 security belt